



## weber rex fix Saneerauslaasti

- Pitkä avo aika
- Hyvä tartunta lähes kaikkiin alustoihin
- Seinille ja lattioille
- Elastisuusluokka S1 (SFS-EN 12002)
- Sertifioitu EPD-ympäristöseloste

### Kuvaus

- Kylpyhuoneen, WC:n ja kodinhoitohuoneen laatoitus
- Laatoitus laatan, muovimaton, pellin ja maalin päälle
- Tartuntasillaksi
- Soveltuu weberin vedeneristysjärjestelmiin

### Levitystapa

- Käsin levitettävä

### Käyttökohteet

Keraamisten laattojen ja luonnonkivilaattojen kiinnitys seuraaville alustoille:

- Betoni (RH < 90 %), kevytbetoni, tiili, rappaus, sementtipohjaiset tasoitteet, soveltuvat levyrakenteet, keraamiset laatat, maalipinnat tai PVC-matot.
- weber Vedeneristysjärjestelmät.
- Lämpöeristetyt alustat, kuten lämmitetyt lattiat. Lattialämmitys on kytkettävä pois päältä väh. 2 vrk ennen laatoittamista. Lattialämmitys voidaan kytkeä päälle asteittain aikaisintaan viikon kuluttua saumauksesta.
- Ulkotiloissa kiinnitykset kivainespohjaisille vaaka-alustoille (huom. kaltevuus vähintään 1:100) sekä pienimuotoiset pysty-laatoitukset, kuten pilarit, ulkoportaat tms. Laatoituksen maksimikorkeus on 2,5 metriä maanpinnasta. Betonin päälle tehtävissä lattialaatoituksissa betonipinnan tulee olla puuhierretty.

Luonnonkivilaattojen soveltuvuus laastikiinnitykseen on varmistettava laatan valmistajalta.

### Alusta

Laatoitettavien pintojen tulee olla puhtaat, kuivat, kiinteät ja pölyttömät. Betonin kutistumasta tulee osan olla jo tapahtunut. Rasva, sementtiiliima yms. sekä vesiliukoiset tasoitteet on poistettava. Pienehköt pintaepätasaisuudet tasoitetaan rex fix Saneerauslaastilla. Suuremmat epätasaisuudet tasoitetaan tarkoitukseen soveltuvilla weber-tasoiteilla. Laatoitusalustan tulee täyttää SisäRYL 2013:n vaatimukset. Sisätiloissa alustat pohjustetaan tarvittaessa ohennetulla weber MD 16 Dispersiolla.

PVC-matot, maali- ja keraamiset laattapinnat:

Alustan tulee olla ehjä ja lujasti kiinni alustassaan. Lika, rasva ja muut tartuntaa heikentävät aineet poistetaan pesemällä esim. kristallisoitodalla. Pesun jälkeen huolellinen vesihuuhtelu. PVC-maton pinta ja maalipinta karhennetaan karkealla hiontapaperilla, jonka jälkeen pöly poistetaan. Vanhan laatan päälle laatoitettaessa on laatoitus tasoitettava. HUOM! Maalin ja muovimaton soveltuvuus laastin alustaksi on tarkistettava valmistajalta.

### Alustan tyyppi

- Betoni
- Kevytbetoni
- Tiili
- Lattiatasoite

Tuotekuvaus	
Menekki	n. 3 kg/m <sup>2</sup> käytettäessä 9 x 6 x 6 mm hammastettua teräslastaa (hammaslev, -väli, -syvyys).
Vedentarve	n. 5,6-6,0 l / 20 kg (= 0,28 - 0,30 l / kg)
Käyttölämpötila	Laatoitettaessa sekä 2 vrk laatoituksen jälkeen on alustan, laastin ja laattojen oltava yli +10 °C. Vileät olosuhteet hidastavat tuotteen lujuuskehitystä oleellisesti.
Käyttöaika	n. 4 tuntia veden lisäyksestä
Avoin aika	n. 20 min
Saumattavissa	24 h kuluttua, tiiviit alustat lattioilla 48 h kuluttua (+23 °C).
Kovettumisaika: Kevyt käyttö	2 vrk (+23 °C)
Kovettumisaika: Normaali käyttö	2 viikkoa (T=23 °C, RH 50 %)
Sideaine	Sementti
Tartuntalujuus 28 vrk	> 1,0 N/mm <sup>2</sup> (EN 1348)
Luokitus	C2TES1
Värisävy	Harmaa
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910041106 (20 kg)
Tuotehyväksynnät	CE, M1, EPD, Eurofins42/00, VTT-C-12260-18, Avainlippu

- Laatta
- PVC

### Huomioi ennen käyttöä

rex fix Saneerauslaastia voidaan käyttää tasoitteiden tartuntasiltana käyttökohteissa mainituilla alustoilla. Tällöin rex fix levitetään puhdistettuun ja karhennettuun alustaan pienihampaisella lastalla.

### Sekoitus

Laastijauhe sekoitetaan puhtaaseen, juomakelpoiseen, korkeintaan +30 °C veteen porakoneeseen kiinnitetyllä vispilällä kunnes tuote on tasainen. Laastia seisotetaan n. 10 min, jonka jälkeen sekoitetaan kevyesti uudelleen.

### Työohjeet

Laatoittaminen:

Laasti levitetään alustalle painaen hammaslastan sileällä reunalla, jonka jälkeen laasti kammataan auki lastan hammaslastetulla reunalla. Laastia levitettäessä on huomioitava laastin ns. avo aika eli tarttuva aika. Tämän vuoksi laastia levitetään vain niin suurelle alueelle, että laatat ehditään kiinnittää tuoreeseen laastiin. Veto, korkea lämpötila ja imevä alusta lyhentävät avoaikaa. Laatat painetaan laastipintaan niitä samalla liikuttaen. Laattojen asentoa voidaan korjata alustan imukyvyistä riippuen n. 10 min ajan. Tänä aikana laatoituksen pinta ja saumat tasataan ja laatat naputetaan kiinni. Laatoitustyö tehdään avosamutyönä ja seinäpinoilla vaakasauman leveys säädetään haluttaessa saumanarulla. Laatan riittävä tartunta varmistetaan koelaatalla, joka irrotetaan ajoittain tuoreeltaan alustasta. Irrotetun laatan tulee olla

tartuntapinnaltaan kokonaan laastin peitossa. Suuria laattoja asennettaessa levitetään laastia isohampaisella lastalla jotta laastin riittävästä kerrospaksuudesta voidaan varmistua. Suurilla laatoilla laatoitettaessa on laastia levitettävä myös laatan tartuntapinnalle. Laasti ei saa nousta yli saumojen puolivälin. Laatoitetulle lattialle saa astua aikaisintaan 1 vrk, imemättömillä alustoilla 2 vrk kuluttua. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen.

### Huom!

Märkätiloissa noudatetaan Weberin Vedeneristys-työohjeita.

### Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

#### Nimikkeet

Tuotekoodi	Nimi	Pituus	Leveys	Korkeus	Tilavuus	Paino	Lavalla	GTIN
1016245	weber rex fix 20kg	518 mm	266 mm	105 mm	0,145 hl	20 kg	48	6415910041106