

Ulkotilojen laatoitus

Parvekkeiden, terassien ja muiden vaakasuorien ulkopintojen laatoitus

- Suojaa rakenteita kosteudelta
- Pakkasenkestävä ratkaisu

Käyttökohteet

Parvekelattiat ja vastaavat muut ulkona olevat vaakapinnat



Alusta

Luja betoni

Työohjeet

Alustan käsittely

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Maanvastaisissa rakenteissa tulee olla kapilaarikatko ja routaeristys. Alustan kaltevuuden pitää olla vähintään 1:100. Alusta imuroidaan ennen pohjustusta.

Pohjustus

Betonialusta vedeneristetään **webertec Superflex D2 Eristyslaastilla**. Ensimmäinen kerros D2:sta levitetään painamalla ohut kerros tiiviisti alustaa vasten. Varsinainen vedeneristyskerros levitetään 6mm:n hammaslaastalla. Toinen eristyskerros voidaan levittää kun ensimmäinen kerros on kuivunut, normaalisti noin 3h kuluttua. Työskentely- ja alustan lämpötilan on oltava yli +5 °C ja alle +30 °C työn aikana ja 1 vrk työn jälkeen. Suora auringonpaiste ja sade työstettävälle pinnalle on estettävä. Työvälineet pohdistetaan vedellä välittömästi käytön jälkeen.

Nurkkien vahvistaminen

Pohjustuksen yhteydessä lattian ja seinän nurkat vahvistetaan **webertec 828 DB 75** Tiivistysnauhalla, joka painetaan toisella käsittelykerralla tuoreeseen Eristyslaastikerrokseen.

Laatoitus

Eristeen kuivuttua kiinnitetään laatat **weber rock fix** Kiinnityslastilla. Kiinnityksessä käytetään kaksoiskiinnitysmenetelmää, laatan tartunta tulee olla 100 %.

Saumaus

Saumojen tulee olla puhtaat eikä kiinnityslaasti saa nousta yli saumojen puolivälin. Puhdistamisen helpottamiseksi on lasittamattomat laatat kostutettava kostealla sienellä ennen saumausta. Laatoitus saumataan **weber rapid grout** Saumalaastilla.

Viimeistely

Nurkkasaumat sekä mahdolliset liikuntasaumot tiivistetään **weber neutral/special silicone** Silikonilla.



TUOTTEET

1. webertec Superflex D2
2. webertec 828 DB 75
3. weber rock fix
4. weber rapid grout
5. weber neutral silicone