

12.7.2019

## MOSAIIKKI- TAI LASIMOSAIKKILAATTOJEN KIINNITYS

*Tässä ohjeessa käsitellään julkisivupinnaltaan paperille liimattuja mosaiikki- tai lasimosaiikkilaattoja. Laatan soveltuvuus käyttökohteeseen on varmistettava laatan valmistajalta. Lasimosaiikki ei sovellu lattialaatoituksiin.*

### Seinäpinnat

Soveltuvat kiinnityslaastit: weber rex fix  
weber multiglu  
weber supra light fix  
weber epox easy

- Kiinnityslaasti levitetään normaalisti laastikammalla ja kammataan auki. Kammanjäljet tasoitetaan siten, että muodostuu tasainen, noin 2 mm laastipeti.
- Mosaiikkilaattamatot painetaan laastiin ja taputetaan kiinni lastalla tai ”taputuskumilla” siten, ettei kiinnityslaasti nouse liiaksi saumoihin.
- Laatan tartuntapinnan tulee olla vähintään 80 % laastin peitossa, märkätiloissa sekä ulkotiloissa tartuntapinnan tulee olla 100 %. Riittävä tartuntapinta varmistetaan irrottamalla laatta ajoittain tuoreesta laastipinnasta ja tarkistamalla tartunta-ala.
- Laatoituksen annetaan rauhassa kovettua ennen paperin poistamista vähintään 1 vrk ajan. Imemätön alusta (esim. vedeneriste) pidentää odotusaikaa.
- Pintapaperi kostutetaan kostealla sienellä useaan kertaan. Kostutuksessa käytetään lämmintä vettä. Liiallista veden käyttöä on vältettävä. Paperin annetaan rauhassa vettyä, jonka jälkeen paperi poistetaan.
- Laatoitus saumataan kiinnityslaastin ohjeita noudattaen. Laattojen pinnat on hyvä puhdistaa liimajäänteistä ennen saumausta (liiallista vedenkäyttöä on edelleen vältettävä).
- Kuivissa olosuhteissa saumausta jälkikostutetaan lujuuden varmistamiseksi.

### Lattiapinnat

Mosaiikkilaatat kiinnitetään lattioille weber.epox easy Epoksisaumalla mahdollisimman hyvän tartunnan saamiseksi. Laatoitustyössä noudatetaan samoja periaatteita kuin seinälaatoituksissakin.

Mikäli laattojen kiinnitykseen käytetään sementtiperustaista kiinnityslaastia, tulee paperin poistoon kiinnittää erityistä huomiota. Lattiapinnoille kohdistuu pesun yhteydessä suuri mekaaninen kuormitus, joten ennen paperin poistoa on laatoituksen annettava kunnolla kovettua (vähintään 4 – 5 päivää hyvässä olosuhteissa). Paperia poistettaessa on liiallista veden käyttöä ehdottomasti vältettävä. Tarpeeton veden käyttö yhdistettynä paperin poistosta aiheutuvaan mekaaniseen kuormitukseen saattaa aiheuttaa laattojen irtoamista.