

12.7.2019

Korvaa 12.2.2019

LAATOITUS OLEMASSA OLEVAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILOISSA

weberSafe, weberSmart, weberFast ja weberKahi -vedeneristysjärjestelmät

Mikäli vanha olemassa oleva laatoitus on hyvin kiinni ja alla oleva rakenne on kunnossa, voidaan uudet laatat kiinnittää vanhan laatan päälle. Märkätilassa näin vältetään vedeneristeen rikkoontuminen. Päällelaatoitusta voidaan käyttää esimerkiksi silloin kun lattiassa on vähäisiä kallistuspuutteita tai laatoituksessa on esteettisiä puutteita. Vähäiset muutaman millimetrin kallistuskorjaukset tehdään laatoitustyön yhteydessä.

Korjauksessa noudatetaan ohjetta RT 84-11093 Asuntojen märkätilojen korjaus.

Työvaiheet:

1. Tarkista, että vanha laatoitus on kunnolla kiinni ja että alustarakenne on kunnossa
2. Pese laatoitus tarkoituksenmukaisella pesuaineella
3. Huuhtelee huolellisesti vedellä ja kuivaa
4. Märkätiloissa suihkun alueella karhenna laatan pintaa esim. kuppilaikalla
5. Levitä kuivaan laattapintaan weber rex fix Saneerauslaastia (tartuntasilta ja alustan tasoitus) ja anna kuivua
6. Kiinnitä laatat weber rex fix Saneerauslaastilla