

12.7.2019

weberSafe ja weberSmart -vedeneristysjärjestelmät

RAPPAUS PESUHUONEEN SEINÄPINNOITTEENA



Rappaus soveltuu pesuhuoneen pintarakenteeksi niillä seinän alueilla joihin ei kohdistu mekaanista rasitusta. Rappaus ei suositella pintarakenteeksi suihkun vaikutusalueella, sillä se imee itseensä kosteuden mukana epäpuhtauksia kuten saippuaa ja on sen vuoksi laatoitusta hankalampaa pitää puhtana. Rappauspinnoitteeksi soveltuvat sementtisideaineiset tuotteet kuten weber.vetonit 430 Hiertopinnoite, 431 Piirtopinnoite, rex fix Saneerauslaasti tai Silcopinnoitteet. Tuote valitaan halutun pintastruktuurin ja sävyn perusteella.

Ennen työn aloittamista tutustu huolellisesti tuotteiden työohjeisiin osoitteessa www.fi.weber.

Valmistelevat työt

Tee vedeneristys valitun Vedeneristysjärjestelmän -työohjeen mukaisesti. Levitä kuivuneen vedeneristeen pintaan pohjalaastiksi kerros rex fix Saneerauslaastia. Paina laasti alustaan lastan hammastetulla reunalla ja tasaa välittömästi lastan sileällä reunalla. Huom! Mikäli pintarappaus tehdään hyvin vaalealla sävyllä voit käyttää pohjalaastina valkoista supra light fix Kevytlaastia. Rajaa rapattava alue halutessasi esim teippaamalla ja suojaa lattia.

Rappaus

Sekoita 430 Hiertopinnoite veteen ohjeen mukaan. Levitä 430 Hiertopinnoite kuivuneen pohjalaastin päälle teräslastalla voimakkaasti painaen tai levitä tuote ruiskuttamalla. Hierrä tuore laastipinta esim. muovihiertimellä siten että saavutat halutun pintastruktuurin. Vältä työsaumoja.

Kuivissa olosuhteissa varmista rappauskerroksen lujittuminen sumuttamalla sen pintaan vettä noin vuorokauden kuluttua

Valmiin rappauksen suojaus pintakäsittelyaineella

Levitä kuivuneen rappauksen pintaan weberfloor Top Primer Pintakäsittelyaineen pohjustetta esimerkiksi lakkaustelalla Pohjuste vähentää veden imeytymistä rappaukseen. Mikäli haluat lisätä pinnan kulutuksenkestävyyttä, levitä kuivuneen pohjusteen päälle weberfloor Top Matt Suoja-ainetta. Huom. suojauskäsittely muuttaa hivenen pinnan kiiltoastetta.