

12.7.2019

Korvaa version 7.9.2017

VEDENERISTEEN OSAKORJAUS

weberSafe ja weberSmart Vedeneristysjärjestelmät

Vedeneristyksen toiminta edellyttää aina yhtenäistä ja ehjää vedeneristyskerrosta. Laattojen poistamisen yhteydessä vedeneriste yleensä rikkoontuu. Rikkoontuneen vedeneristeen korjaaminen edellyttää, että vanha ja uusi eriste saadaan kunnolla limitettyä ja vedeneristyksestä siten tehtyä yhtenäisen. Tämä on mahdollista vain silloin, kun vanhaa eristettä jätetään ehjänä kiinni alustaan riittävästi.

Laatoitus poistetaan rikkoutuneen alueen ympäriltä siten että alla olevaa ehjää vedeneristettä saadaan näkyviin vähintään 30mm. Vanhan eristeen on oltava kiinni alustassa. weber Vedeneristysmassa tarttuu hyvin myös olemassa olevaan, samalla tuotteella tehtyyn puhtaaseen vedeneristyspintaan. Tämän vuoksi on olemassa olevan vedeneristeen pinta puhdistettava huolellisesti ja varoen laastijäänteistä ja liasta ennen uuden massakerroksen levitystä. Eristeen pintaan jätetty laasti, lika tai muut epäpuhtaudet heikentävät oleellisesti tartuntaa ja saattavat johtaa vettä kerrosten väliin ja liittyviin rakenteisiin.

Korjauksen onnistuminen riippuu lähes yksinomaan tekijän ammattitaidosta ja huolellisuudesta. Vedeneristeen paikkaaminen ja korjaaminen edellyttävät aina suurta huolellisuutta sekä tilanteen asiantuntevaa arviointia. Mitä kriittisemmässä paikassa korjauksia tehdään, sitä tarkemmin on syytä miettiä oikeaa korjaustapaa sekä korjauksen riittävää laajuutta.

Työssä on noudatettava uusimpia weberSafe ja weberSmart työohjeita.

Saint-Gobain Finland Oy / Weber Kehitys