

# Puulattian saneeraus

- Päälystettävissä 24 tunnin kuluttua (webervetonit 3300)
- Hyvä halkeamien sietokyky
- Vaativiin tasoiuksiin ja oikaisuihin vaivattomasti
- Hyväksynyt M1, EC1

## Käyttökohteet

Vanhan puulattian saneeraus tasoittamalla suoraan vanhan puupinnan päälle.

## Alusta

Puulattia, joka on kiinni alustassaan

## Työohjeet

### Alustan käsittely

Alustan tulee olla luja, puhdas ja kuiva. Varmista, että laudat ovat hyvin kiinni alustassa. Heikosti kiinni olevat laudat tulee kiinnittää ruuvaamalla tai vaihtaa. Poista rasva, lakka, liima, vanhat tasoihteet ym. tartuntaa heikentävät materiaalit hiomalla laudat. Imuroi alusta. Kaikki yli 2 mm:n raot on esitiivistettävä PU-vaahdolla, akryylimassalla tai muulla vastaavalla materiaalilla. Asenna mahdollisesti tarvittavat topparit ja tiivistä mahdolliset vuodot ennen tasoihteen levittämistä. Jos seinät ovat imukykyiset (kipsilaasti tai -levyt), suosittelemme suojaamaan ne kosteudelta ja lialta käyttämällä seinillä weberfloor 4960 Reunanauhoja. Tiivistä Reunanauhojen liittymä lattianrajassa PU-vaahdolla tai akryylimassalla. Jos läpiviennit ovat ennestään irti alustasta/ välipohjasta, ne tulee erottaa myös tulevasta uudesta tasoihteesta. Käytä Reunanauhoja ja tiivistä hyvin, ettei tuore tasoihte valu nauhojen alle.

### Pohjustus

Levitä vedellä 1:1 ohennettu weber MD 16 Dispersio pehmeällä harjalla. Vältä lätköiden muodostumista. Kuivan tasoihteen sirottelu ja harjaaminen märkään dispersioon parantaa tartuntaa. Anna dispersion kuivua tahmeaksi ja



anna lautojen kuivua yön yli (vähintään 12 tuntia, enintään 48 tuntia). Asenna weberfloor 4945 Lasikuituverkko (limitys vähintään 50 mm).

### Tasoihteen levitys

Levitä webervetonit 3300 Oikaisutasoihte. Sekoitusohjeet ja työolosuhteet löytyvät tasoihteen tuotekortista. Tasoihteen minimikerrosvahvuus 15 mm.

### Lattianpäällystys

Alustan ollessa kuiva lattiapäällyste voidaan yleensä asentaa 1-3 vrk:n kuluttua lämpötilan ollessa +23 °C ja ilman suhteellisen kosteuden RH 50 %. Lisätietoja saa tasoihteiden tuotekorteista ja lattiapäällystemateriaalien valmistajalta.

### Hyväksynyt



### TUOTTEET

1. weber MD 16
2. weberfloor 4945
3. webervetonit 3300

