

22.10.2021

LAATAN VAIHTO WEBER VEDENERISTEEN PÄÄLTÄ



Avaa saumat varoen esim. saumaraudalla siten, että vedeneriste jää ehjäksi.



Riko laatta paikoilleen



Poista palat eristettä rikkomatta...



...ja puhdist



Madalla kiinnityslaastikerrosta hiomalla, jotta uudelle laastikerrokselle saadaan tilaa
Varo, ettei eriste mene rikki!



Hiontapölyn poiston jälkeen kiinnitä uusi laatta levittämällä laastia sekä alustaan, että laattaan.

Kaikki työvaiheet tehdään varovasti vedeneristyskerrosta rikkomatta!