

2.12.2021

Korvaa version 29.10.2020

weberSafe Vedeneristysjärjestelmä

## LÄPIVIENNIN TIIVISTYS WEBER TM TIIVISTYSMASSALLA

1. Varmista, että läpivienti on asennettu kiinteästi ja tukevasti alustarakenteisiin. Läpivientä ympäröivän aukon tulee olla sopivan tiivis, jottei massa valu rakenteen toiselle puolelle. Paikkaa tarvittaessa.
2. Pohjusta alusta työhöjeen 8-70 mukaisesti MS+ Kosteussululla tai MD16 Dispersiolla.
3. Karhenna läpivienti hiekkapaperilla tartunnan parantamiseksi ja puhdista se huolellisesti.



4. Pursota TM Tiivistysmassaa läpiviennin ympärille siten, että liittymäkohta on kokonaan massan peitossa.



5. Tasoita massa esim sormella (suojakäsineet) ja varmista että yhtenäinen massakerros jatkuu tasaisena alustalle ja läpivientä vasten.



6. Anna tiivistysmassan kuivahtaa.
7. Pintojen vedeneristyksen yhteydessä käsittele myös koko läpivientikohta WP Vedeneristysmassalla siten että TM Tiivistysmassa peittyy kauttaaltaan. Levyseinillä vahvista läpivienti WP:n lisäksi FM Kuitukankaalla tai SC Läpivientikappaleella.