

6.3.2023
Korvaa version 12.7.2019

VEDENERISTEEN OSAKORJAUS

weberSafe, weberSmart ja weberFast Vedeneristysjärjestelmät

Märkätilassa alle 10 vuotta vanha vedeneristys voidaan uusia osakorjauksena, esimerkiksi yksittäisten laattojen korjauksen yhteydessä tai kun lattiakaivon ja vedeneristyksen liitos korjataan. Vedeneristyksen oletetaan muualla täyttävän nykyiset vaatimukset.

RT 84-11093 Asuntojen märkätilojen korjaus

Vedeneristyksen toiminta edellyttää aina yhtenäistä ja ehjää vedeneristyskerrosta. Laattojen poistamisen yhteydessä vedeneriste yleensä rikkoontuu. Rikkoontuneen vedeneristeen korjaaminen edellyttää, että vanha ja uusi eriste saadaan kunnolla limitettyä ja vedeneristyksestä siten tehtyä yhtenäinen. Tämä on mahdollista vain silloin, kun vanhaa eristettä jätetään ehjänä kiinni alustaan riittävästi.

Laatoitus poistetaan rikkoutuneen alueen ympäriltä siten että alla olevaa ehjää vedeneristettä saadaan näkyviin vähintään 30mm. Vanhan eristeen on oltava kiinni alustassa. weber Vedeneristysmassa tarttuu hyvin myös olemassa olevaan, samalla tuotteella tehtyyn puhtaaseen vedeneristyspintaan. Tämän vuoksi on olemassa olevan vedeneristeen pinta puhdistettava huolellisesti ja varoen laastijäänteistä ja liasta ennen uuden massakerroksen levitystä. Eristeen pintaan jätetty laasti, lika tai muut epäpuhtaudet heikentävät oleellisesti tartuntaa ja saattavat johtaa vettä kerrosten väliin ja liittyviin rakenteisiin.

Korjauksen onnistuminen riippuu lähes yksinomaan tekijän ammattitaidosta ja huolellisuudesta. Vedeneristeen paikkaaminen ja korjaaminen edellyttävät aina suurta huolellisuutta sekä tilanteen asiantuntevaa arviointia. Mitä kriittisemmässä paikassa korjauksia tehdään, sitä tarkemmin on syytä miettiä oikeaa korjaustapaa sekä korjauksen riittävää laajuutta.

Työssä on noudatettava uusimpia järjestelmäkohtaisia työohjeita.

Saint-Gobain Finland Oy / Weber Kehitys