

Saint-Gobain Finland Oy
Työmaakalusto

13.7.2022

WEBERIN TYÖMAASILOJEN LASTAUS- JA PURKU OHJE



1. Asemoi auto siilon läheisyyteen.



2. Levitä tukijalat ja aseta suojalevyt tukijalkojen alle.



3. Aseta puomi valmiiksi nostoketjuineen keskelle siilon päälle.



4. Kiipeä siilon kannelle käyttäen putoamissuojasta. Katso erillinen kiipeämisoheje.



5. Aseta nostolenkit siilon kannella sijaitseviin kahteen nostokorvakkeeseen.



6. Laskeudu siilon päältä käyttäen putoamissuojasta.

13.7.2022

Julkisuusaste: C0 Julkinen



7. Asemoi siilo vapaaseen tilaan kyljelleen laskua varten.



8. Laske siilo hallitusti kyljelleen tasaiselle alustalle.



9. Irrota nostolenkit siilon nostokorvakkeista.



10. Aseta nostolenkit siilon kyljessä olevaan nostokorvakkeeseen.



11. Nosta ja siirrä siilo rauhallisesti ajoneuvo lavan päälle



12. Laske siilo varovast ajoneuvon lavalle.



13. Irrota nostoketju nosturista. Sido siilo huolellisesti kiinni ajoneuvoon.