

C0 Julkinen

18.1.2024

Korvaa 12.7.2019

MUOVITETUN PELTIELEMENTIN LAATOITUS

Tämä ohje on tarkoitettu yleisohjeeksi muovitettuja peltielementti-kylpyhuoneita laatoitettaessa. Alustan soveltuvuus laatoituslustoiksi on harkittava tapauskohtaisesti.

Lähtökohdat

Ennen laatoitustöiden aloittamista on varmistettava, että rakenteet ovat ehjiä, tiiviitä, riittävän tukevia ja notkumattomia ja ettei niihin myöhemminkään kohdistu kohtuuttomia rasituksia. Rakenteet, joissa em. vaatimukset eivät toteudu, on ennen laatoittamista levytettävä uudelleen tarkoitukseen soveltuvalla tavalla, esimerkiksi TULPPA-levyllä. Rakenteisiin, jotka altistuvat esim. tärinälle, lämpöliikkeille tai muille rasituksille suosittelemme laatoitukseen käytettäväksi esim. polyuretaanimassaa.

Alustat puhdistetaan huolellisesti liasta, pölystä ja muista ylimääräisistä aineista. Pesu suoritetaan emäksisellä pesuaineella sekä tarvittaessa lisäksi happamalla pesuaineella. Pinnat huuhdellaan huolellisesti ja kuivataan.

Pohjustus

Pelti pohjustetaan weberfloor 4712 Tiivistysepokilla, johon tuoreeltaan sirotellaan kuivaa pölytöntä hiekkaa. Epoksin kuivuttua ylimääräinen irtoava hiekka imuroidaan pois. Tarvittaessa kasetin saumat ja nurkat tiivistetään tarkoitukseen soveltuvalla liimamassalla, esim. weber TM Tiivistysmassa.

Laatoitus

Laatoitus suoritetaan **weber flex fix** Superjoustavalla kiinnityslaastilla tai **weber rex fix** Saneerauslaastilla noudattaen tuotekortissa annettuja ohjeita. Laatan täydellisestä tartunnasta on varmistuttava.

Lattian vedeneristys ylösnostoineen

Seinän alaosa täytetään esim. weber 4400 Pikatasoitteella. Lattia ylösnostoineen eristetään valitun weber Vedeneristysjärjestelmän mukaisesti. Vedeneristys vahvikkeineen nostetaan noin 10 cm suoritettua seinärakennetta vasten, vähintään 3 cm pohjustetun kasetin päälle. Laatoitus normaaliin tapaan.

Vedeneristystyössä noudatetaan uusinta työohjetta. Työohjeet sekä tuotekohtaiset käyttöohjeet on luettavissa osoitteessa www.fi.weber.