



Kipsilevyseinien tasoitus kuivassa sisätilassa

*Ohje kuivan sisätilan
kipsilevyseinien tasoitukseen.*

Lähtökohdat:

Kuivissa sisätiloissa, kuten asuntojen olo- ja makuuhuoneissa, voidaan pintatasoitukset tehdä polymeeripohjaisilla tasoitteilla. Kipsilevyseinät saumataan ja tasoitetaan jotta maalille tai tpe-tille saadaan hyvä ja sileä alusta.

Tarvittavat tuotteet:



Kipsilevyjen saumaus

gyproc J Saumatasoite levitetään levysaumaan leveällä lastalla niin, että tasoite täyttää reuna-ohennusten muodostaman syvennyksen.

Spark Perf Saumanauha painetaan tasoitteeseen leveällä teräslastalla ja nauhan alta pursuava tasoite tasataan nauhan päälle. Tasoitetta levitetään vielä saumanauhan päälle siten että saumakohta täyttyy reilusti. Tasoite levitetään levypintojen tasoon leveällä lastalla. Kun tasoite on kuivunut, saumat viimeistellään sileäksi hiontapaperilla, jonka karkeus on 100-120.

Kulmasuojalistan asennus

Gyproc AquaBead listan takapinta kostutetaan vedellä käyttämällä suihkepulloa. Listan taustapinnan liima aktivoituu 15 - 30 sekunnissa, jonka jälkeen lista painetaan tiukasti kulmaa vasten. Kulma tasoitetaan 30 min kuluttua asennuksesta tasoitteella, jolla varmistetaan listan lopullinen kiinnittyminen.

Levyinnan tasoitus

Kuivat levyinnat ylitasoitetaan VT+ Valmistasoitteella. Tasoite levitetään tasoiteruiskulla tai käsin teräslipalla ja pinnat tasoitetaan pitkällä teräslipalla. Kuivunut pinta hiotaan hiontapaperilla, jonka karkeus on 100-120. Hiontapöly poistetaan imuroimalla. Kuiva, hiottu pinta voidaan maala-ta tai tapetoida.

Ennen työn aloittamista tutustu tuotteiden käyttöohjeisiin osoitteessa www.fi.weber ja noudata annettuja ohjeita.