

5.11.2025

Korvaa version 30.12.2022

weberSafe Vedeneristysjärjestelmä

LÄPIVIENNIN TIIVISTYS WEBER TM TIIVISTYSMASSALLA

1. Varmista, että läpivienti on asennettu kiinteästi ja tukevasti alustarakenteisiin. Läpivientä ympäröivän aukon tulee olla sopivan tiivis, jottei massa valu rakenteen toiselle puolelle. Paikkaa tarvittaessa.
2. Pohjusta alusta työhöjeen 8-70 mukaisesti MS+ / MB Kosteussululla tai MD16 Dispersiolla.
3. Karhenna läpivienti hiekkapaperilla tartunnan parantamiseksi ja puhdista se huolellisesti.



4. Pursota TM Tiivistysmassaa läpiviennin ympärille siten, että liittymäkohta on kokonaan massan peitossa.



5. Tasoita massa esim sormella (suojakäsineet) ja varmista että yhtenäinen massakerros jatkuu tasaisena alustalle ja läpivientä vasten.



6. Anna tiivistysmassan kuivahtaa.
7. Pintojen vedeneristyksen yhteydessä käsittele myös koko läpivientikohta WP+ Vedeneristysmassalla siten että TM Tiivistysmassa peittyy kauttaaltaan.
Aukon ollessa väljä (>5mm läpivientä suurempi), on suositeltavaa vahvistaa liitos WP Vedeneristysmassan lisäksi myös FM Kuitukankaalla tai PC Läpivientikappaleella.