



***Keittiön välitilan tai muun
seinäpinnan laatoitus
kuivissa sisätiloissa.***

*Ohje keraamisten laattojen kiinnittä-
miseen seinille kipsilevy- sekä kiviai-
neisille alustoille.*

Keittiön välitilan tai muun seinäpinnan laatoitus kuivissa sisätiloissa.



Lähtökohdat

Alustaksi soveltuu liikkumaton ja luja betoni, tasoitetut alustat sekä laatoitukseen soveltuvat levyrakenteet. Betonialustan kosteuden tulee arviointisyvyydellä olla alle 90 % RH (mittaustapa RT 14-10984). Alustan, ilman ja tuotteiden lämpötilan tulee työn aikana sekä vähintään 14 vrk sen jälkeen olla > +15 °C. Viileät olosuhteet hidastavat lujuskehitystä oleellisesti.

Ennen työn aloittamista suunnittele mm. laattajako ja varaa riittävästi tilaa laattojen käsittelyyn ja leikkaamiseen. Laatoitus tehdään avosaumatyönä vähintään 3 mm saumalla.

Tarvittavat tuotteet:



weber MS+
Kosteussulku



weber ready mix
glue Kaakeliliima



weber classic
grout Saumalaasti



weber neutral
silicone Silikoni

Kosteussulkukäsittely

Keittiössä ei yleisesti ole tarvetta vedeneristeelle, mutta vesipisteen takana alustarakenne on vähintään suojattava kosteudelta weber MS+ Kosteussululla ennen laatoitusta. Kosteussulku levitetään ensin 1:2 vedellä ohennettuna ja sen jälkeen raakana, jotta riittävän tiivis kalvo saadaan aikaiseksi. Kosteussulun lisäksi voidaan pinnoille levittää myös weber WP Vedeneristysmassaa.

Laatoitus

Kosteussulun kuivuttua avaa weber ready mix glue Kaakeliliima -purkki ja sekoita tuote kevyesti esim laastikauhalla. Levitä Kaakeliliima laattakoolle soveltuvalla hammaslastalla, esim. 4 mm ja paina laatat kiinni tuoreeseen laastipintaan niitä samalla liikuttaen.

Poista saumoista pursuava laasti heti tuoreeltaan. Anna laatoituksen kovettua vähintään 24 tuntia ennen saumausta (T 23 °C). Viileissä olosuhteissa odota vieläkin pidempään.

Saumas

Saamaa laatoitus weber classic grout Saumalaastilla. Sekoita laastijauhe puhtaaseen veteen tuotekortin ohjeen mukaisesti ja levitä huolellisesti täyttäen saumat kokonaan. Poista ylimääräinen laasti laatoituksen pinnalta ja odota hetki ennen pesua. Täytä liikuntasaumot, esim. työtason ja seinän välinen sauma, weber neural silicone Silikonilla.

Käyttöönotto

Tila voidaan ottaa käyttöön tuotteiden kovetuttua.

HUOM!

Ennen työn aloittamista tutustu tuotteiden käyttöohjeisiin osoitteessa www.fi.weber ja noudata annettuja ohjeita. Suunnittelija määrittelee kuhunkin kohteeseen soveltuvat menetelmät.