

PUHDISTUS- JA HOITO- OHJE

8.1.2019

Lattian Puhdistus ja hoito

1 Tuotteet

weberfloor 4650 Design Plaano pinnoitettuna **weberfloor pintakäsittelyaineilla (Top Primer ja Top Matt)**

2 Puhdistus

Tarkemmat puhdistus- ja hoito-ohjeet on esitetty seuraavilla sivuilla. Sivulla 2 on esitetty Weber Design-lattioiden päivittäisiä ja viikoittaisia puhdistusohjeita. Sivulla 3 ja 4 on esitetty julkisten tilojen (esim. koulut, toimistot, liiketilat) ylläpito- ja jaksot-
taiset siivous- ja hoito-ohjeet.

Huom. vältä puhdistuksessa:

- voimakkaasti emäksisiä ja happamia pesuaineliuoksia
- vahvoja liuottimia ja naarmuttavia hankausaineita
- hankaavia pesimiä
- pitkäaikaista veden vaikutusta ja höyrypuhdistusta.

Pintakäsittely normaalisti rasitetuissa (esim. asuinalot) on suoritettava n. 2–3 vuoden välein kulutuksesta riippuen. Julkisissa tiloissa kulutuksesta riippuen aikaisemminkin.

Weber Design-lattioiden puhdistus

Päivittäinen ja viikoittainen puhdistus

Poista irtolika (hiekkä, pöly) imuroimalla lattia säännöllisesti.

Pyyhi lattia nihkeällä tai kostealla mikrokuitumopilla likaisuuden mukaan. Käytä puhdistusaineena Cif-yleispuhdistusainetta, noudata annosteluohjetta.

- Nihkeäpyyhintä: Tee puhdistusaineliuos sumutinpulloon, mittaa puhdistusaine oikein. Suihkauta liuosta tasaisesti moppiin 2-3 kertaa, anna imeytyä hetken ja pyyhi lattia. Vaihda puhdas moppi tarvittaessa.
- Kosteapyyhintä: Tee puhdistusaineliuos sumutinpulloon, mittaa puhdistusaine oikein. Suihkauta liuosta tasaisesti moppiin 4-6 kertaa, anna imeytyä hetken ja pyyhi lattia. Vaihda puhdas moppi tarvittaessa.
- Pese likaiset mopit pyykinpesukoneessa erillään muusta pyykistä. Noudata valmistajan pesuohjetta ja käytä vain pieni määrä pyykinpesuainetta.

Poista lattiasta tahrat aina tuoreena.

- Annostele puhdistusaineliuosta tahralle ja anna vaikuttaa hetken (2-5 min). Hankaa tahrää kevyesti pehmeällä sienellä, mikrokuitupyyhkeellä tai pehmeällä harjalla. Pyyhi liuos pois. Lopuksi pyyhi tahrakohta vielä puhtaalla, vedellä kostetulla siivouspyyhkeellä.

Älä käytä hankaavia työvälineitä lattian puhdistuksessa.

Käytä kalusteiden jaloissa huopapaloja.



Ylläpitosiivous

Käytä yhdistelmäkonetta päivittäiseen siivoukseen mahdollisimman usein. Nihkeä- tai kosteapyyhi mikrokuitumopilla tai –pyyhkeellä ne alueet, mihin koneella ei pääse. Käytä puhdistusaineena Jontec 300-sarjan tuotetta. Hyödynnä Jontec Tensolia yhdistelmäkoneessa tai kosteapyyhinnässä säännöllisesti (esim. 1-2 x vko).

Jaksoittainen hoito

Tee pintapesu säännöllisesti. Levitä liuos lattialle märkäpyyhinnällä tai yhdistelmäkoneella. Anna vaikuttaa hetki ja aja alue yhdistelmäkoneella imusuulake ylhäällä. Laske imusuulake ja huuhtelee lattia samalla puhtaalla vedellä ja kuivaa pinta. Käytä puhdistusaineena Jontec Profia tai Jontec Forward freetä.

Tee lattialle hoitokiillotus tarvittaessa. Levitä puhtaalle ja kuivalle lattialle märkäpyyhinnällä Tensol-liuos tai annostele liuosta koneen annostelupullostalla samalla kun teet kiillotuksen. Käytä nopeakierroksista lattianhoitokonetta TASKI IntelliPad-laikan kanssa.

Tarvittavat tuotteet:

Jontec 300
Jontec Forward free
Jontec Tensol

TASKI Twister vihreä
TASKI Twister keltainen
TASKI Twister IntelliPad
Moppipyyhin

TASKI yhdistelmäkone
TASKI nopeakierroksinen
lattianhoitokone

Hoito-ohje Weber Design –lattiat

(pinnoitettu weber.floor Top Matt –suoja-aineella)



Ylläpito- ja jaksoittainen siivous

Menetelmä	Taajuus	Puhdistusaine	Annostelu/ 1 l vettä	Käytettävä laikka	Työohje
Yhdistelmä- koneajo Nihkeä- tai kosteapyyhintä	Päivittäin	Jontec 300 –sarjan tuotteet / Jontec Profi Jontec Tensol	1 - 5 ml likaisuuden mukaan	TASKI Twister vihreä / TASKI IntelliPad	Käytä yhdistelmäkonetta päivittäiseen siivoukseen mahdollisimman usein. Nihkeä- tai kosteapyyhi mikrokuitumopilla tai –pyyhkeellä ne alueet, mihin koneella ei pääse. Käytä Tensolia yhdistelmäkoneessa tai kosteapyyhinnässä säännöllisesti (esim. 2 x vko).
Pintapesu	Jaksoittain, esim. 1 x kk	Jontec Profi Jontec Forward free	5 - 20 ml likaisuuden mukaan	TASKI Twister keltainen	Levitä liuos lattialle märkäpyyhinnällä tai yhdistelmäkoneella. Anna vaikuttaa hetki ja aja alue yhdistelmäkoneella imusuulake ylhäällä. Laske imusuulake ja huuhtelee lattia samalla puhtaalla vedellä ja kuivaa pinta. Käytä peruspesussa lattianhoitokonetta ja Jontec Forward freetä annostuksella 20 ml / 1 l vettä.
Hoitokiillotus	Tarvittaessa	Jontec Tensol	5-20 ml	TASKI Twister vihreä / TASKI IntelliPad	Levitä puhtaalle ja kuivalle lattialle märkäpyyhinnällä Tensol- liuos tai annostelee liuosta koneen annostelupullostasta samalla kun teet kiillotuksen. Käytä nopeakierroksista lattianhoitokonetta.
Tahranpoisto	Tarvittaessa	Jontec Forward free Sprint Spitfire spray	20-100 ml / 500 ml käyttövalmis		Poista tahrat mahdollisimman pian. Annostelee liuosta tahralle, anna vaikuttaa. Hankaa kevyesti pehmeällä harjalla, laikan keskiöllä tai hankausmopilla. Pyyhi liuos pois ja huuhtelee puhtaalla vedelle. Kuivaa pinta. Toista käsittely tarvittaessa.

Käyttöturvatiiedotteet: www.diversey.com
Tuotelehdet: www.diverseysolutions.com/fi

