

27.11.2025

Korvaa 29.12.2021

WeberSafe ja WeberFast vedeneristysjärjestelmät

## KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

**Ennen käyttöönottoa** suoritetaan märkätilan käyttöönottosivous, jossa laatoituksen pinnalle mahdollisesti jäänyt ohut laastihuntu poistetaan. Puhdistuksessa käytetään kuivaa nukkaamatonta riepua sekä tarvittaessa hapanta, sementtijäämien poistoon tarkoitettua pesuainetta käyttöohjeen mukaisesti.

**Märkätilan pinnat kuivataan lastalla tms. aina käytön jälkeen.** Ylimääräisen veden poisto nopeuttaa tilan kuivumista, ehkäisee kosteuden leviämistä huoneistoon sekä likaveden kuivumista laatoitukselle ja saumoihin.

**Märkätilan riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava,** jotta ilmankosteus pysyy alhaisella tasolla. Koneellista ilmanvaihtoa ei saa sammuttaa eikä venttiilejä säätää omatoimisesti. Suihkun jälkeen on suositeltavaa tehostaa ilmanvaihtoa vähintään kahden tunnin ajaksi.

**Lattialämmitys pidetään kytkettynä.** Lämmitys nopeuttaa tilan kuivumista. Lattian pintalämpötila saa olla korkeintaan +28°C.

**Lattiakaivo tulee puhdistaa säännöllisesti.** Vesilukko poistetaan puhdistusta varten ja puhdistus suoritetaan siten, ettei vedeneristeelle tai kaivo-liitokselle aiheuteta vaurioita. Puhdistuksella mahdollistetaan veden esteetön kulku viemäriin ja ehkäistään kaivon tulviminen.

**Laatoitus saumoineen puhdistetaan säännöllisesti** vedellä tai laimealla pesuaineliuoksella (pH 6-10) ja pehmeällä harjalla. Kalkki poistetaan tarvittaessa pesuaineella (pH n.2,5) tuotekohtaisia ohjeita noudattaen. Pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja kuivataan.

**Silikonisaumat puhdistetaan säännöllisesti** vedellä tai laimealla pesuaineella ja pehmeällä harjalla. Silikonisaumojen vaihtoväli riippuu puhdistustiheydestä, ilmanvaihdon tehokkuudesta sekä käyttörasituksesta. Normaalissa asuinkäytössä vaihto on ajankohtaista noin 10 vuoden välein. Vaihdon yhteydessä vanha silikonit poistetaan varoen mekaanisesti vedeneristystä rikkomatta.

**Vedeneriste on kalvomainen, laatoituksen alla oleva huoltovapaa kerros.** Kalusteita tms. kiinnitettäessä on varottava vedeneristeen rikkoontumista sekä huolehdittava mm. ruuvireikien asianmukaisesta tiivistämisestä, jottei kosteutta pääse läpivientien kautta siirtymään rakenteisiin. Laatoituksia purettaessa on myös vedeneristys poistettava ja uusittava.

Vedeneristysjärjestelmän oletettu käyttöikä sille suunnitellussa käyttötarkoituksessa on 25 vuotta edellyttäen, että tuote on asennettu ohjeiden mukaan hyvää rakennustapaa noudattaen ja tilaa on käytetty ja huollettu asianmukaisella tavalla.

**Märkätilojen pintarakenteiden ja laitteiden kuntoa on tarkkailtava säännöllisesti.** Mahdollisiin vaurioihin ja epäkohtiin on reagoitava välittömästi, jotta tarvittavat korjaustoimenpiteet voidaan tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.